

Innehåll

Innehåll	3
Förord.....	6
Författare.....	7
WITU AB.....	7
Konventioner.....	8
STARTA, SPARA OCH AVSLUTA	9
Starta AutoCAD 2010.....	9
Rullgardinsmenyerna (MENU BARS)	10
Starta en ny ritning (QNEW).....	11
Praktiska förberedelser.....	12
Automatsparande	13
RITFUNKTIONER	14
Linjer (LINE).....	17
Kontrollmät linje (DISTANCE).....	21
Radera (ERASE).....	22
Olika sätt att välja ut objekt	23
Rita om skärmen (REDRAW).....	24
Regenerera ritningen (REGEN).....	24
Markeringskors (Blips).....	24
Cirkel (CIRCLE).....	25
Båge (ARC)	26
Objektsnap (OSNAP).....	28
Polar Tracking och Object Snap Tracking.....	30
Auto Tracking	32
Rektangel (RECTANGLE)	35
Dela en sträcka	36
Snappa mitt emellan två punkter.....	38
ZOOMA OCH PANORERA.....	39
Zoom (ZOOM).....	39
Panorera (PAN).....	44
REDIGERINGSKOMMANDON.....	45
Flytta (MOVE).....	47
Kopiera (COPY)	50
Runda hörn (FILLET).....	52
Fasa hörn (CHAMFER).....	54
Parallell-kopiera (OFFSET).....	56
Korta linjer (TRIM)	59
Förläng linjer (EXTEND).....	60
Tänj (STRETCH).....	61
Handtag (Grips)	62
Masskopiera (ARRAY).....	64
Spegla, spegelkopiera (MIRROR).....	67
Skala (SCALE)	68
Rotera (ROTATE).....	69

LÅSTA PARAMETRAR	72
Låsta parametrar (CONSTRAINTS)	72
LAGER	73
Lager (LAYER).....	73
Skapa nytt lager.....	76
Byt aktivt lager.....	80
Aktivera objekts lager (Make Object's Layer Current)	81
Växla till föregående lager.....	81
Linjeskala (LTSCALE).....	82
Panelen Layers nedre del	83
Objektgenskaper (PROPERTIES).....	84
Kopiera egenskaper (Match Properties).....	86
TEXT	87
Radtext (DTEXT)	88
Textjustering	89
Löpande text (MTEXT)	90
Textstil (Text Style).....	92
MÅTTSÄTTNING	93
Linjär måttsättning (Linear).....	95
Anpassad måttsättning	96
Associativ måttsättning	97
Måttsättningsstil.....	98
SAMMANHÄNGANDE OBJEKT	102
Polyline (PLINE)	102
Ändra polyline (PEDIT)	104
Skraffering (BHATCH).....	105
Editera skraffering (HATCHEDIT)	109
Editera skraffering med Grips.....	111
BLOCK	112
Skapa block (BLOCK).....	112
Sätt in block (DDINSERT)	113
Spräng (EXPLODE)	114
Ändra block.....	115
Skapa ritning i farten (WBLOCK).....	116
Redigera block	117
Objekthanteraren (AutoCAD DesignCenter).....	119
UTSKRIFT (PLOT)	121
Skrivare och storlek	122
Skala och linjetjocklek	122
Tonad utskrift	123

RITMILJÖN	124
Musen.....	124
Bakgrundsfärg.....	125
Workspace - Arbetsytor.....	126
Workspace - Arbetsytor.....	126
Objektmarkering	127
Ge kommando.....	128
Dynamisk inmatning.....	130
Paneler.....	131
Verktygsfält.....	132
Paletter	133
Palettverktyg	134
Properties	135
Funktionstangenterna.....	136
Kortkommandon	137
Inställning av högerklickning	138
Dubbelklickning.....	139
Avbryt kommando.....	139
Ångra kommandon.....	140
Hjälppunkter (GRID).....	141
Snapfunktionen (SNAP)	141
Ritningsgränser (Drawing Limits)	142
Enheter (UNITS).....	143
Mallritning	144
HJÄLPFUNKTIONER	145
AutoCAD hjälp (HELP)	145
InfoCenter	146
Information om objekt i modellen	147
Rensa bort oanvända objekt (PURGE)	149
SAKORDSREGISTER.....	151