

Innehåll

Innehåll	3
Förord.....	6
Författare.....	7
WITU AB.....	7
Konventioner.....	8
STARTA, SPARA OCH AVSLUTA	9
Starta AutoCAD LT 2010.....	9
Ordna gränssnittet	10
Starta en ny ritning (QNEW).....	12
Praktiska förberedelser.....	13
En första övning i 2D-ritning.....	14
Automatsparande	31
RITFUNKTIONER	32
Linjer (LINE).....	35
Kontrollmät linje (DISTANCE).....	40
Radera (ERASE).....	41
Olika sätt att välja ut objekt	44
Rita om skärmen (REDRAW).....	45
Regenerera ritningen (REGEN).....	45
Markeringskors (Blips)	45
Cirkel (CIRCLE).....	46
Båge (ARC)	50
Objektsnap (OSNAP).....	52
Polar Tracking och Object Snap Tracking	55
Auto Tracking	57
Rektangel (RECTANGLE)	60
Hjälplinjer	62
Fylld ring (DONUT).....	63
Dela en sträcka.....	64
Snappa mitt emellan två punkter.....	66
Revideringsmoln (REVCLOUD).....	68
Hänvisningspil	69
ZOOMA OCH PANORERA.....	70
Zoom (ZOOM).....	70
Panorera (PAN).....	75
REDIGERINGSKOMMANDON.....	76
Flytta (MOVE).....	78
Kopiera (COPY)	81
Kopiera mellan ritningar med ”drag and drop”	84
Quick Select.....	85
Runda hörn (FILLET).....	86
Fasa hörn (CHAMFER).....	91
Offset-kopiera (OFFSET)	93
Korta linjer (TRIM)	97
Förläng linjer (EXTEND).....	100
Tänj (STRETCH).....	103
Handtag (Grips)	104
Bågars handtag.....	106
Bryta objekt (BREAK)	107
Masskopiera (ARRAY).....	108

Spegla, spegelkopiera (MIRROR).....	111
Skala (SCALE)	112
Rotera (ROTATE)	114
LAGER	117
Lager (LAYER).....	117
Skapa nytt lager.....	120
Byt aktivt lager.....	124
Aktivera objekts lager (Make Object's Layer Current)	125
Linjeskala (LTSCALE).....	127
Panelen Layers nedre del	129
Objektegenskaper (PROPERTIES).....	130
Kopiera egenskaper (Match Properties).....	132
TEXT.....	133
Radtext (DTEXT)	134
Textjustering	135
Löpande text (MTEXT)	136
Redigera text (MTEDIT)	138
Textstil (Text Style).....	139
Skalanpassad textstil (Annotative).....	140
MÅTTSÄTTNING.....	144
Linjär måttsättning (Linear).....	146
Kedjemåttsättning (Continue).....	147
Anpassad måttsättning	148
Associativ måttsättning.....	149
Skalanpassad måttsättning (Annotative).....	150
Måttsättningsstil.....	151
SAMMANHÄNGANDE OBJEKT.....	156
Flerhörningar (POLYGON)	156
Polyline (PLINE)	159
Ändra polyline (PEDIT)	161
Region	162
Skraffering (BHATCH).....	163
Editera skraffering (HATCHEDIT)	167
Mönster med öar	169
Text i mönster	171
Trimma skraffering	172
Flytta mönsters startpunkt.....	173
BLOCK OCH EXTERNA REFERENSER.....	174
Skapa block (BLOCK).....	174
Sätt in block (DDINSERT)	175
Spräng (EXPLODE)	177
Infoga annan ritning som block	178
Ändra block.....	179
Infoga block från annan ritning.....	180
Skapa ritning i farten (WBLOCK).....	181
Redigera block	182
Objekthanteraren (DesignCenter)	184
Externa referenser (Xref)	186
Länka fil (Xref)	187
Uppdatera Xref.....	190
Relativ sökväg.....	191

RITNINGSLAYOUT	192
Skapa Layout	192
Döp om Layout	203
Layoutmall	204
Måttsätt i Layout	207
UTSKRIFT (PLOT).....	209
Skrivare och storlek	210
Skala och linjetjocklek	210
Tonad utskrift	211
RITMILJÖN	212
Musen.....	212
Bakgrundsfärg.....	213
Workspace - Arbetsytor.....	214
Objektmarkering	215
Ge kommando	216
Dynamisk inmatning	218
Paneler.....	219
Verktygsfält	220
Paletter	221
Palettverktyg	222
Properties	223
Funktionstangenterna.....	224
Kortkommandon	225
Högerklickning	226
Inställning av högerklickning	230
Dubbelklickning.....	231
Avbryt kommando.....	231
Ångra kommandon.....	232
Hjälppunkter (GRID).....	233
Snapfunktionen (SNAP)	233
Ritningsgränser (Drawing Limits)	234
Enheter (UNITS).....	235
Mallritning	236
HJÄLPFUNKTIONER	238
AutoCAD LT hjälp (HELP).....	238
InfoCenter, Communication Center och Favorites	239
Information om objekt i modellen	240
Rensa bort oanvända objekt (PURGE)	243
ÖVRIGT	244
Öppna ritningar med drag and drop	244
Öppna ritning från DesignCenter	245
ÖVNINGAR	246
SAKORDSREGISTER.....	276