

Innehåll

Innehåll.....	3
Förord.....	7
OM DENNA BOK.....	8
Författare.....	8
WITU AB.....	8
Konventioner.....	9
NYHETER.....	10
Nyheter i AutoCAD LT 2008.....	10
Nyheter i AutoCAD LT 2006-2007.....	13
ARBETSMETOD	15
Ritningsorienterad projektering.....	15
Modellorienterad projektering.....	15
Hel eller fördelad modell.....	16
Arkivering.....	17
Exemplet Bygghandlingar 90.....	19
GRÄNSSNITT	20
Gränssnittet i AutoCAD LT 2008.....	20
Objektmarkering.....	21
Dynamisk inmatning.....	22
Paletter.....	23
Egna paletter.....	24
Palett med kommandon.....	27
Gruppera paletter.....	29
Ta bort palett.....	30
Properties.....	31
Objekthanteraren (AutoCAD DesignCenter).....	32
Hitta objekt i nyligen bearbetade ritningar.....	34
Lägg till i Favoriter.....	35
Sök i ADC.....	36
Högerklickning.....	37
Inställning av högerklickning.....	40
Funktionstangenterna.....	41
Mallritning.....	42
Kortkommandon.....	44
Modifiera AutoCADs gränssnitt.....	48
Skapa egen CUI-fil.....	50
Arbetsyta (Workspace).....	55
RITNINGSHANTERING.....	57
Arbeta med flera ritningar samtidigt.....	57
Kopiera mellan ritningar.....	58
Öppna ritningar med drag and drop.....	61
Öppna ritning från DesignCenter.....	62
Information om ritningsfiler (Drawing Properties).....	63
Spara i äldre version (Save As Settings).....	64
Zoom-funktioner.....	65

RITFUNKTIONER.....	67
Linjer.....	67
Kopiera och rotera.....	69
Offset.....	71
Runda hörn.....	72
Revideringsmoln (REVCLOUD).....	73
Verktygsfältet Multileaders.....	74
Hänvisningspil.....	75
Skalriktig hänvisningspil.....	76
Dölj ritningsdelar (Wipeout).....	77
Punktfilter.....	78
Olika sätt att välja ut objekt.....	79
Filtrera ut objekt (Quick Select).....	81
Välj bland objekt som ligger på varandra (Cycle).....	82
Spårningsfunktioner.....	83
Objektsnap.....	87
Snappa mitt emellan två punkter.....	92
Förening linjer och cirkelbågar (Join).....	93
Det är också möjligt att förening cirkelbågar med Joinkommandot. ...	93
Handtag (Grips).....	94
Bågars handtag.....	96
Skraffering (BHATCH).....	97
Redigera skraffering (HATCHEDIT).....	101
Trimma skraffering.....	103
Mönster med öar.....	104
Text i mönster.....	106
Flytta mönsters startpunkt.....	107
HPGAPTOL.....	108
Färgfyllning.....	109
Flytta objekt fram eller bak (Draw Order).....	110
Region.....	112
BLOCK OCH EXTERNA REFERENSER.....	113
Block.....	113
Insättningspunkt (BASE).....	116
Uppdatera block.....	117
Leta upp filer.....	118
Infoga block från annan ritning.....	120
Dynamiska block.....	121
Definiera attribut (DDATTDEF).....	126
Externa referenser (Xref).....	128
Relativ sökväg.....	131
Binda länkad fil.....	134
Skapa ritning i flykten (WBLOCK).....	135
Länka objekt.....	137
Koppla objekt till länkad fil (Hyperlink).....	139

TEXT, FÄLT och TABELLER	141
Radtext (DTEXT)	141
Löpande text (MTEXT)	142
Indrag och tabulatorer	143
Maskbakgrund för text	145
Textjustering.....	146
Redigera text (DDEDIT).....	147
Stavningskontroll - Spell check	148
Textstil (Text Style).....	150
Skalanpassad textstil (Annotative).....	151
Specialtecken	153
Toleranstext och tal i bråkform	154
Redigera text i bråkform	155
Tabeller.....	156
MÅTTSÄTTNING	160
Linjär måttsättning (Linear Dimension)	161
Anpassad måttsättning	162
Måttkala (Dimscale).....	163
Associativ måttsättning	164
Skalanpassad måttsättning (Annotative).....	165
Kedjemått	166
Bågmått	167
Förändra mått	168
Dimension Space.....	168
Dimension Break.....	168
Inspection	168
Jogged Linear	168
Måttställningsstilar	169
Baslinjemått	175
Alternativa enheter	177
LAGER	178
Lager (LAYER).....	178
Skapa nytt lager.....	180
Aktivera objekts lager (Make Object's Layer Current)	185
Linjeskala (LTSCALE)	186
Kopiera egenskaper (Match Properties).....	187
Lagerfilter.....	188
Lagerstatus	190
Verktygsfältet Layers II.....	191
RITNINGSLAYOUT	194
Skapa Layout.....	194
Döp om Layout	203
Layoutmall	204
Måttsett i Layout	207

UTSKRIFT (PLOT)	209
Skrivare och storlek	210
Plot Style	212
Utskriftsinformation (Plot Stamp)	215
Plot-inställningar (Page setup)	217
Sända ritningar (eTransmit)	219
 KONSTRUKTIONSPLAN OCH VYER.....	220
Koordinatsystem: WCS OCH UCS	220
Verktysfältet UCS	221
Verktysfältet UCS II	221
Spara UCS (Named UCS).....	223
Aktivera sparat UCS	223
UCS-ikonen.....	224
Vyer	225
Verktysfältet View	225
Spara vyer	226
Flera fönster (Viewports)	227
 MAKRON.....	229
Makron (Scriptfiler)	229
 KONFIGURATION.....	231
Ritnings- och systeminställningar (Options).....	231
Skapa programstart med förvald profil	240
Swapminne.....	241
Utbyte av filer mellan olika CAD-program	242
Export av filer.....	243
Import av filer.....	243
Filtyper	244
Bakfiler och automatiskt sparade filer.....	245
 HJÄLPFUNKTIONER	246
Information om objekt i modellen	246
Rensa bort oanvända objekt (PURGE)	248
 ÖVNINGAR	249
 SAKORDSREGISTER	258