

Innehåll

Förord.....	6
Författare.....	7
WITU AB.....	7
Konventioner.....	8
AutoCAD MEP.....	9
AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture (ADT) och AutoCAD	9
Välj nivå efter behov.....	11
GRAFISK VISNING	12
Vyberoende modellvisning (Display configurations).....	12
Visningshanteraren (Display Manager)	14
Grafisk visning av objekt	17
Hur hänger det ihop?.....	18
KOM IGÅNG MED AutoCAD MEP.....	20
Workspace.....	21
PROJEKT.....	22
Skapa projekt	22
Project Browser.....	23
Project Navigator	26
KANALISATION	31
Förberedelser.....	31
Kabelstegar/kabelrännor	37
Ansluta ny kabelstege	45
Objektinformation.....	48
Fönsterbänkskanaler	51
Tomrör.....	57
Vertikala kabelstegar	59
Mängda kanalisation	60
Håltagning.....	68
BELYSNING	69
Belysningsarmaturer	69
Armaturlittera.....	77
Armaturförteckning.....	78
SYMBOLER.....	79
APPARATSKÅP.....	81
Elcentral	81
LEDNINGAR.....	85
Ledningsdragning	85
Rita ledning.....	87
Kontrollera krets	89
TELETEKNISKA SYSTEM.....	90
Larm	90
HJÄLPFUNKTIONER	93
AutoCAD MEP hjälp (HELP)	93

Information om objekt i modellen	94
RITMILJÖN	96
Användargränssnitt	96
Ge kommando	97
Musen	99
Funktionstangenterna	100
Kortkommandon	101
Properties	102
Paletter	103
Organisera paletter	105
Objektmarkering	111
Dynamisk inmatning	112
Högerklickning	114
Inställning av högerklickning	117
Anpassa gränssnittet	118
Wblock i AutoCAD MEP	120
LAGER	121
Lagersystem	121
Lagernyckel	122
Verktygsfältet Layers II	123
Content Browser	124
Objekthanteraren (AutoCAD DesignCenter)	126
Infoga objekt från ADC	127
Sök i ADC	131
Vyer.....	132
Betrakta ritningsobjekt från olika vinklar	134
Samband mellan vy och konstruktionsplan	135
Spara vyer	136
Flera fönster (Viewports)	137
Arbeta med tonade ytor	140
3D Orbit	142
PERSPEKTIV	148
Skapa perspektiv	148
PROGRAMINSTALLATION	151
ARBETSMETOD	153
Ritningsorienterad projektering	153
Modellorienterad projektering	153
Bygghandlingar 90	154
Hel eller fördelad modell	155
Arkivering	156
LEXIKON.....	158
SAKORDSREGISTER.....	161